# MECHANICKÝ HLINÍKOVÝ INVALÍDNÍ VOZÍK
# FS908LQ , FS908LJQ

## Úvod

Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku. Invalidní vozík FS908LQ / FS908LJQ je standardním invaldním vozíkem z hliníku s rychlou demontáži kol. Model FS908LJQ je navíc vybaven pomocnými brzdami pro doprovod umístěnými na řiditkách vozíku. Každý vozík, než opustí továrnu, je pečlivě vyroben, a pak důkladně testován pro splnění všech požadavků pro tento typ zařízení.

Před používáním, se ujistěte, že krabice obsahuje všechny díly potřebné pro bezproblémové fungování vozíku. Ujistěte se, že všechny šrouby jsou přesně dotaženy, což je zárukou bezpečnosti.

Krabice obsahuje následující součástky:

- rám vozíku včetně podsedáku
- práva stupačka
- levá stupačka
- bezpečnostní pas
- polštářek na sedadlo
- sadu klíčů na monáž/ demontáž vozíku



## Technické parametry

| | |
|---|---|
| Šířka sedadla (dle modelu) | 41 cm / 43 cm/ 46 cm/ 51cm |
| Výška sedadla (s polštářkem) | 50 cm (56 cm) |
| Hloubka sedadla | 40 cm |
| Celková šířka (dle modelu) | 59cm / 61 cm / 64 cm/ 68cm |
| Šířka po složení | 27 cm |
| Celková výška | 90 cm |
| Hmotnost (dle modelu) | 13 kg / 14 kg /15 kg / 16kg |
| Maximální zatížení | 100 kg, model 51cm-120kg |

## Složení a rozložení vozíku

Pro snadnější přepravu, vozík je dodáván v rozloženém stavu. Před použitím se vozík musí složit, dle uvedených kroků.
Vozík se lehce skládá stisknutím podsedku. Stoupněte si ze zadu vozíku, chyťte za hrany sedáku a roztáhněte je ven až do úplného rozložení. Nesmíte silně táhnout za loketní opěrky (obr. 1).
Pro složení vozíku zvedněte stupačky, uchopte ve střední části přední a zadní hrany sedadla oběma rukama a zvedněte nahoru. Vozík je automaticky složen (obr. 2).



obr.1



obr. 2

Pro sejmutí a opětovné nasazení zadních kol slouží rychloupínací systém (dle modelu) – sundejte gumovou krytku na ose kola, zatlačte na mechanismus v ose kola a vysuňte/nasuňte kolo. Pozor: Po nasazení kola vždy zkontrolujte jestli kolo zapadlo do mechanismu – kolo musí slyšitelně zacvaknout. Kontrolu proveďte trhnutím za kolo po nasazení.

**Montáž a nastavení stupaček**

Vozík postavte rovně na zemi, pak nainstalujte ze předu levou a pravou stupačku, tak aby se přizpůsobily montážním otvorům pro čepy (obr. 3). Můžete nastavit i vzdálenost stupaček od sedáku. Povolte šroub stupačky, snižte nebo zvyšte polohu stupačky na rámu, a pak zpátky dotáhněte šrouby (obr. 4). Můžete také nastavit úhel opěrek nohou, v závislosti na individuálních potřebách uživatele. Je však důležité, aby vzdálenost stupaček k povrchu země byla odpovídající. Příliš nízká poloha stupaček může zapříčinit potíže při pohybu vozíku, a to se týče obrubníků a překážek.



Obr. 3



Obr. 4

Upevněte bezpečnostní pásku na stupačky, tak jako je znázorněno na obr.5. Obtočte bezpečnostní pásku okolo trubek stupaček a zapněte na suchý zip. Tato páska je určena k ochraně nohou před sklouznutím ze stupaček během jízdy. Proto je velmi důležité nepoužívat vozík bez bezpečnostní pásky.



Obr. 5

**Použití vozíku**

Uživatel vozíku může použít obruče připevněné ke kolům k pohybu dopředu, dozadu a může s nimi otáčet v libovolném směru. Je důležité, aby uživatel používal jenom obruče nikoli kola k pohybu, které by mohly způsobit úraz uživatele.
Vozík může vést i doprovázející osoba za rukojetí, které se nacházejí za zády vozíku. Navíc, na opěrce, na její vnější straně je kapsa, ve kterém mohou být uloženy léky nebo dokumenty, které by měly být u pacienta.
Díly rámu vozíku (dolní příčka) vám umožní překonávat překážky, které jsou na cestě, jako např. obrubník. Za účelem překonání překážek doprovázející osoba měla by přitlačit nohou na dolní trubku rámu vozíku, a zároveň zatlačit dolů táhla, tak, aby způsobily zvednutí předních kol. Když se zadní kola dotknou povrchu schodu - zvedněte rukojeť a potlačte vozík dopředu. Ke znehybnění vozíku, přesuňte brzdovou páku (umístěnou na zadních kolech) směrem k přední části vozíku až do okamžiku, kdy se kolo zastaví (můžete cítit odpor).
Opakujte na druhém kole. Pro uvolnění brzdy a následné jízdy, nakloňte páku směrem k zadní části vozíku (obr. 5). Pro snadnou manipulaci s brzdami a upínací sílu na pneumatikách lze snadno přizpůsobit přes povolení upevňovacího šroubu brzdy k rámu vozíku, a nastavení brzdy do požadované polohy a pak opakovaně utáhnutí šroubu. Je velmi důležité zkontrolovat účinnost brzd před použitím vozíku.

Upozornění

Před použitím invalidního vozíku by vozíčkáři a zároveň doprovázející osoby měli být poučeni o opatření a pravidlech bezpečnosti:

1. Doporučuje se, aby brzdy byly zablokovány po dobu nasednutí na vozík, aby se zabránilo jeho pohybu.

2. Stupačky mají být nastaveny svisle, když pacient nasedává nebo vysedává z vozíku. Tím se zajistí větší stabilita pro pacienta, a tím se zvýší bezpečnost.

3. Zvedání předmětů ze země může být nebezpečné pro sedící osoby na invalidním vozíku, protože posunutí těžiště může způsobit převrácení se vozíku spolu s pacientem. Proto je nutné požádat o pomoc doprovod nebo použít speciální nástroj.

4. Buďte obzvlášť opatrní při jízdě na vozíku na šikmé ploše směrem nahoru a dolů. Když se vozík nachází na šikmé ploše, doprovázející osoba musí vždycky stát níže a zajišťovat, aby vozík nesjel a ani se nevyvrátil. Těžiště je vždy na zadní straně vozíku!

5. Doporučuje se opatrnost, kdy doprovázející osoba vjíždí vozíkem na zvýšený obrubník, nebo jinou překážky. Důležité je, aby se vozík nenaklonil mimo své těžiště, protože by to zapříčinilo převrácení vozíku. Pak doprovázející osoba by musela vynaložit velkou sílu k zvednutí vozíku s uživatelem. Vždy se ujistěte, že doprovázející osoba, je dostatečně silná, aby bezpečně mohla vést vozík.

6. Brzdy se nepoužívají ke snížení rychlosti vozíku. Zatáhnutí brzdy vozíku v pohybu může být uživatel v ohrožení bezpečnosti.

7. Před použitím, kdy uživatel již sedí na vozíku, stupačky spusťte tak, aby se uživatel mohl při jízdě o ně opírat.

8. Maximální zatížení vozíku je 100kg, u medelu 51cm - 120 kg. Nepřekročte váhový limit.

**Údržba**

Čalounění vozíku je možné čistit navlhčeným hadrem běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně otřete vlhkým hadrem. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. K čištění kovových části nepoužívejte abrazivní prostředky. Doporučujeme občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem.
Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Pravidelně kontrolujte stav pneumatik, tlak v pneumatikách je třeba přizpůsobit hmotnosti uživatele. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy.

Před každým použitím zkontrolujte stav vozíku, aby se ujistit, zda:
- kola a pneumatiky nejsou poškozeny
- látka sedadla a opěrky zajišťuje bezpečnost přepravy
- všechny šrouby jsou dotaženy ( zejména, zda jsou kola pečlivě připevněna k rámu). K tomuto účelu jsou k vozíku připevněny klíče.

**Záruka**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než prodávajícím.

Vyrobeno pro: Timago International Group, Polsko
Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín, tel.: 558 711 827