

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDEK NA PODLAHY A POVRCHY

ANIOS OXY'FLOOR

DEZINFEKČNÍ A ČISTICÍ PŘÍPRAVEK NA PODLAHY A POVRCHY.

Dezinfekční a čisticí přípravek se širokým spektrem účinnosti na podlahy a povrchy.

- Prášek bez zápachu
- Dvojitý účinek: dezinfekce a čištění v jednom
- Alternativa k chlórovým přípravkům
- Jednoduché dávkování: nehrozí nebezpečí předávkování



ANIOS OXY'FLOOR

Dezinfekční a čistící přípravek se širokým spektrem účinnosti na podlahy a povrchy (pracovní plochy, stolky u postelí, madla, zábradlí apod.).

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- Prášek, uvolňující kyselinu peroctovou
- Bílý prášek s nízkou granulometrií
- Hygroskopický prášek (udržujte v suchu)
- pH po rozpuštění (0,5-2%) v pitné vodě: min. 8 - max. 10
- Složení bez perborátu
- Po rozpuštění vzniká modře zbarvený roztok
- Pracovní roztok je možno používat 8 hodin


MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOST	KONCENTRACE	DOBA EXPOZICE
Baktericidní účinnost podle EN 13727* (5 min 0,5%), EN 16615* (5 min 0,5%)	0,5%	5 min
Účinnost proti kvasinkám podle EN 13624* (5 min 0,5%), EN 16615* (5 min 0,5%)	0,5%	5 min
Fungicidní účinnost podle EN 13624*	2,0%	30 min
Tuberkulocidní a mykobaktericidní účinnost podle EN 14348	0,5%	15 min
Omezeně virucidní účinnost podle EN 14476*	0,5%	5 min
Virucidní účinnost podle EN 14476*	0,5%	30 min
Sporicidní účinnost podle EN 17126*	0,5%	60 min
Sporicidní účinnost proti C. difficile podle EN 17126*	0,5%	60 min
Sporicidní účinnost proti C. difficile podle EN 17126**	0,5%	15 min

* nečisté podmínky ** čisté podmínky

BALENÍ A OBJEDNÁVÁNÍ

PRODUKT	BALENÍ	OBJEDNACÍ KÓD
ANIOS OXY'FLOOR Dóza	4 x 1 kg	3101330

 **LABORATOIRES ANIOS**
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributor pro ČR:
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Rivergate D1/4.OG
Handelskai 92
1200 Wien
Austria

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH
Odštěpný závod
Votčářova 2449/5
Praha 8, 180 00
Česká republika

OBLAST POUŽITÍ

Dezinfekční a čistící přípravek se širokým spektrem účinnosti na podlahy a povrchy (pracovní plochy, stolky u postelí, madla, zábradlí apod.).

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ DÓZA:

Koncentrovaný přípravek ve formě prášku. Pro přípravu roztoku používejte teplou vodu v množství podle požadované koncentrace. Pro koncentraci např. 0,5% (5 g/l), přidejte obsah dávkovací lžice na 5 l pracovního roztoku. Pracovní roztok může být používán po dobu 8 hod. Naneste v dostatečném množství (+/- 30 ml / m²). Respektujte uvedenou dobu expozice pro požadovanou účinnost. Pokud povrch nepřichází do styku s pokožkou, oplach není nutný. Frekvenci použití a čištění aplikačních pomůcek řiďte provozním řádem zařízení.

SLOŽENÍ

Prášek obsahuje peroxouhličitan sodný, tetraacetylthylendiamin a Alkyl (C12-C14) dimethylbenzylammoniumchlorid. Po rozpuštění ve vodě je připravená kyselina peroctová. 100 g produktu při koncentraci 0,5% obsahuje: peroxyoctová kyselina (vytvořená in situ) (CAS č. 79-21-0): přibližně 750 ppm (0,75 mg/g), N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N,N dimethylamoniumchlorid (CAS č. 85409-22-9): 0,01 % (0,1 mg/g).

CERTIFIKÁTY

Biocid. Plná antimikrobiální účinnost přípravku ANIOS OXY'FLOOR je k dispozici na vyžádání.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotách +5°C a +25°C.

POUŽÍVEJTE BIOCID BEZPEČNĚ

Pozorně si přečtěte instrukce na etiketě a příbalovém letáku.



POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ECOLAB
PROTECTING WHAT'S VITAL™

www.ecolab.com