

Spring Air – elektrický difuzér Smart Air Mini

Příprava přístroje k použití

- 1) vložte klíč do přístroje, otočte ve směru hodinových ručiček a odklopte kryt
- 2) vložte do přístroje dvě tužkové baterie typu AA
- 3) vložte do přístroje sprej a ujistěte se, že je ve správné pozici
- 4) přístroj je připravený k programování

Správné umístění náplně

Pro správné použití přístroje věnujte zvláštní pozornost vložení spreje. Hrdlo spreje tvoří zlatý kovový kroužek, který musí pevně zapadnout do půl měsíce pod displejem. Tento půl měsíc představuje hlavní zavěšení, které je důležité pro správnou funkčnost přístroje. Chcete-li zkontrolovat, zda je sprej umístěn správně – nesmí v přístroji klesnout nebo se přesouvat, a to i v případě, je-li přístroj zcela převrácen. Pokud je plastový píst přístroje ve spodní poloze a brání zapadnutí spreje na místo, je nutné jej zatlačit prstem směrem nahoru. Ujistěte se, že dávkovací tryska spreje směřuje ven z přístroje.



Ovládací tlačítka

- | | |
|------------|----------------------|
| SET | programování |
| ENTER/TEST | potvrzení / kontrola |
| HOUR | nastavení hodin |
| MIN | nastavení minut |
| MONTH | nastavení měsíců |
| DEMO | zkouška dávkování |
| PROGRAM | výběr z 22 programů |
| DAY | výběr dne v týdnu |

LCD displej

- | | |
|----|---|
| 1 | upozornění na vypotřebení náplně |
| 2 | AM (dopoledne) 00 - 11:59 / PM (odpoledne) 12 - 23:59 |
| 3 | dny v týdnu od pondělí (Monday) do neděle (Sunday) |
| 4 | hodiny a minuty |
| 5 | zvuková signalizace |
| 6 | stav baterií |
| 7 | zvolený program |
| 8 | interval dávkování |
| 9 | stav programu |
| 10 | množství dávek |
| 11 | počítadlo dávek |
| 12 | dny do vyprázdnění spreje |
| 13 | hodiny |
| 14 | testovací provoz |
| 15 | OFF (přístroj není v provozu) |
| 16 | ON (přístroj je v provozu) |

Předinstalované programy

	PROVOZ VE DNECH A HODINÁCH	DÁVKOVÁNÍ (MINUTY)	VÝDRŽ NÁPLNĚ (DNY)
1	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	14	30
2	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	21	45
3	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59	28	60
4	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	14	30
P5	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	28	60
P6	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	14	30
P7	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	21	45
P8	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	28	60
P9	MON TUS WED THU FR SAT FROM 06:31 TO 23:31 SUNDAY STOP	15	45
P10	MON TUS WED THU FR FROM 06:31 TO 23:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	10	30
P11	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	8	31
P12	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	16	62
P13	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	6	34
P14	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	11	63
P15	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00	6	34
P16	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 4:00	11	63
P17	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00 AND FROM 15:30 TO 19:30	9	62
P18	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 10:01 TO 13:30 AND FROM 16:30 TO 20:30	9	62
P19	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 11:01 AND FROM 15:31 TO 1:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P20	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 18:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P21	MON TUS WED THU FR FROM 07:01 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 21:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	7	30
P22	MON TUS WED THU FR FROM 06:01 TO 12:01 AND FROM 13:31 TO 19:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	13	61

Vysvětlivky

Monday (pondělí)
Tuesday (úterý)
Wednesday (středa)
Thursday (čtvrtek)
Friday (pátek)
Saturday (sobota)
Sunday (neděle)
From (od)
To (do)

Upozornění

Pokud budete například ve 14. hod. nastavovat 13. program (17:30-02:30), po jeho nastavení bude v levém rohu nápis OFF. Nápis ON se na displeji objeví až v 17:30 kdy proběhne první dávka.

A. Nastavení přístroje

Elektrický difuzér Smart Air Mini nabízí možnost výběru z 22 přednastavených programů nebo nastavení zcela nového programu dle vlastních preferencí. Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte správné umístění spreje a správné umístění baterií. Po vložení baterií je přístroj připravený k zahájení fáze programování. Na displeji se zobrazí hodiny s časem 12:00 a den MO (pondělí). V této fázi přístroj není funkční a na displeji se zobrazuje OFF (přístroj není v provozu).


A1. Volba přednastaveného programu

Krok 1.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Tlačítkem HOUR nastavte aktuální hodinu a dále tlačítkem MIN nastavte minuty.

Krok 2.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Tlačítkem DAY přesuňte kurzor na aktuální den, například:




Krok 3.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Tlačítkem PROGRAM vyberte jeden z přednastavených programů P1 – P22, například:



Krok 4.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



(aktuální den/čas /program)
Na displeji se zobrazí ON. Tímto je programování ukončeno a přístroj funguje podle zvoleného programu.

A2. Vytvoření nového programu

Krok 1.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Tlačítkem HOUR nastavte aktuální hodinu a tlačítkem MIN nastavte minuty.

Krok 2.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:




Tlačítkem DAY přesuňte kurzor na aktuální den, například:




Krok 3.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí AUTO:



Krok 4.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:




Na displeji se zobrazí dny v týdnu k programování. Tlačítkem DAY přemístíte kurzor na den a tlačítkem ENTER postupně zvolte den/dny, kdy chcete, aby byl přístroj v provozu, například:




Poznámka

1) Pokud chcete, aby přístroj dával vůni každý den v týdnu, přidržte tlačítko ENTER po dobu 5 vteřin a tím dojde k automatickému označení všech 7 dní.
2) Pokud chcete vyloučit určitý den, tlačítkem DAY jej označte kurzorem a stikněte současně tlačítka SET a ENTER. Na displeji se objeví den (například: SU) a OFF.


Krok 5.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:




Tlačítkem HOUR nastavte hodinu a tlačítkem MIN nastavte minuty, kdy má přístroj začít dávkovat vůni. Na displeji se zobrazí dny, čas a ON 1, například:



Krok 6.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Tlačítkem HOUR nastavte hodinu a tlačítkem MIN nastavte minuty, kdy má přístroj ukončit dávkování vůně. Na displeji se zobrazí dny, čas a OFF 1, například:



Krok 7.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Stisknutím tlačítka SET se na displeji zobrazí číslo 15 a v pravé dolní části nápis INTERVAL 1. Nyní můžete nastavit po kolika minutách chcete, aby docházelo k dávkování vůně, a to pomocí tlačítek HOUR a MIN. Rozsah minut se může lišit od 1 do 90. V případě, že chcete změnit desítky – stikněte HOUR, v případě jednotek MIN.

Poznámka

Pokud chcete nastavit další časové fáze pro dávkování stiskněte současně tlačítko SET a ENTER po dobu 3 vteřin. V levé dolní části displeje se zobrazí nápis ON 2 (nastavení začátku druhé fáze dávkování). Opakujte kroky 5, 6 a 7. Tímto lze nastavit až 3 časové fáze dávkování.

Krok 8.
Stikněte tlačítko SET.
Na displeji se zobrazí:



Na displeji se zobrazí nápis COUNT obvykle s číslem 3100, které znázorňuje počet dávek, které sprej běžně dávkuje. V tomto kroku lze tlačítky HOUR a MIN nastavit počet dávek ve spreji. Doporučujeme nastavit počet dávek na 3100.

Poznámka

V případě dalšího stisknutí tlačítka SET se vrátíte ke 4. kroku. Pokud se rozhodnete k programování dne po dni s různými fázemi dávkování, musíte zopakovat celý postup stisknutím tlačítka DAY k nastavení dalšího dne.

B. Vyloučení dnů v měsíci mimo provoz

Stiskněte MONTH a poté tlačítkem DAY nastavte dny od 1. do 31. Den, který chcete vynechat potvrďte stisknutím ENTER (počítá se počet dnů od aktuálního data). Pokud chcete vyloučit například 25., 26. a 27. den a dnes je 8. den, musíte nejprve dny odečíst (25-8) a nastavit 17, 18 a 19 dnů. Když na displeji svítí 17, stiskněte ENTER a pak DAY, když na displeji svítí 19, stiskněte ENTER, atd. Stisknutím MONTH ukončíte nastavení.

C. Zobrazení aktuálního nastavení

Stiskněte současně tlačítka SET a ENTER po dobu 3 sekund. Poté se po každém stisknutí tlačítka TEST na displeji zobrazí aktuální nastavení přístroje.

D. Zobrazení dávek a doby výdrže náplně

Stiskněte TEST a na displeji se zobrazí LIFE s informací o počtu dnů během kterých dojde k vyprázdnění spreje. Stiskněte TEST podruhé a na displeji se zobrazí SPRAYS s informací o množství realizovaných dávek. Pokud stisknete ihned poté DEMO, vynulujete počet realizovaných dávek a dnů v režimu OFF. Po stisknutí TEST se vrátíte do první nabídky. Pokud se na displeji zobrazí blikající sprej, je nutné do cca 5 dnů vyměnit náplň – bylo již dávkováno více než 3000 dávek.

E. Vynulování počítadla dávek

Při každé výměně náplně je nutné vynulovat počítadlo dávek. Stiskněte 2x tlačítko TEST a ihned poté tlačítko DEMO. Pokud nevynulujete počítadlo, přístroj po dosažení nastaveného počtu dávek v náplni přestane pracovat.

F. Zkouška dávkování

Stikněte tlačítko DEMO pro 3 zkušební dávky.

G. Další nastavení

Změna AM/PM na 24 hodinový den. Stiskněte současně tlačítka SET a HOUR. Zobrazí se informace AM a PM nebo 24 hodin.

Aktivace a deaktivace zvuku. Stiskněte současně tlačítka SET a MIN. Ikona zvonku na displeji znázorňuje zapnuté nebo vypnuté zvukové oznámení.

H. Instrukce pro umístění přístroje

Pro nejlepší účinnost umístěte přístroj ve výšce minimálně 2,2 m od podlahy. Přístroj neumísťujte v blízkosti tepelných zdrojů (světla apod.) – mohlo by dojít k přehřátí aerosolového spreje a jeho explozi.